

天文台時計使用手冊

安裝電池

放入 1 顆 AAA 乾電池(留意電池+/-極)，每次換電池後需按一下背面電池槽內的"RESET"鍵。

如何設定時間及日期

1. 按住背面"TIME SET"鍵三秒鐘，時間會閃動。
2. 按一下" "鍵選擇正確'時間'，按住" "鍵可快速跳動時間，按一下背面"TIME SET"完成設定。

如何設定鬧鐘響鬧時間

1. 按住"ALARM"鍵三秒，顯示屏'鬧鐘時間'會閃動。
3. 按一下" "鍵選擇正確'時間'，按住" "鍵可快速跳動時間，按一下背面"TIME SET"完成設定，否則鬧鐘會自動於 10 秒後回復正常時間。(注意：當每次設定完鬧鐘後會自動啟動鬧動功能。)

如何啟動或關閉鬧鐘功能

1. 按一下正面"AL ON/OFF"鍵，鬧鐘圖示顯示為啟動，再按一下"AL ON/OFF"鍵關閉鬧鐘。

如何啟動貪睡模式

當鬧鐘響起時，按一下正面"LIGHT/SNOOZE"鍵立即進入貪睡模式，八分鐘後鬧鐘會再次響起，如是者直到停止鬧鐘功能。

如何停止鬧鐘響鬧

當鬧鐘響起時，按一下"AL ON/OFF"鍵會關閉響鬧功能。

產品功能：

長 x 高 x 深	: 140 x 41 x 22 毫米
重量	: 75 克
電源	: 1 x AAA1.5V 鋰電池，電池壽命約 1 年。