

# 天文台溫度計使用手冊

## 安裝電池

- 放入 1 顆 AAA 乾電池(留意電池+/-極)。

## 如何設定溫度計

- 在首次使用或每次換電池後，溫度計會自動探測溫度顯示在顯示屏上。

## 以攝氏或華氏顯示

- 按一下" $^{\circ}\text{C}$ " 或 " $^{\circ}\text{F}$ "鍵切換攝氏或華氏顯示。

## 查看最高溫度記錄

- 按一下"MAX"鍵後，會顯示由按"RESET"鍵或換電池後最高溫度，再按一下"MAX"鍵回復正常溫度。

## 查看最低溫度記錄

- 按一下"MIN"鍵後，會顯示由按"RESET"鍵或換電池後最低溫度，再按一下"MIN"鍵回復正常溫度。

## 重設溫度記錄

- 溫度計會記錄由"RESET"鍵或換電池後最高及最低溫度，按一下"RESET"鍵會消除最高及最低溫度記錄。

## 注意

- 顯示屏為液晶顯示屏，為達到最佳的顯示效果，請放於燈光下觀看。

## 產品功能：

長 x 高 x 深	: 140 x 41 x 22 毫米
重量	: 75 克
電源	: 1 x AAA1.5V 鋰電池，電池壽命約 1 年。
室內溫度探測範圍	: $0^{\circ}\text{C}$ to $50^{\circ}\text{C}$ ( $32^{\circ}\text{F}$ to $+122^{\circ}\text{F}$ )