

丹麥 Jacob Jensen T80/T10/T10HC無線數碼(DECT)電話

簡易使用手冊

感謝您購買丹麥Jacob Jensen室內無線數碼電話。

電池充電

由於電池只有小量餘電，電池可能進內睡眠狀態而不能即時使用，首次使用前請充電最少18小時。

時間設定

在電話鍵盤上按"Menu/OK"→ Time & Alarm → "Menu/OK" → Set Date & Time → "Menu/OK"→ Date/Time

請按照(日/月/年) 的格式設定日子，例如030609 便代表2009年6月3日。完成設定日子後再按 "Menu/OK" 輸入時間資料 (24小時格式)，完成後按"Menu/OK" 鍵確認。

手機名稱

電話顯示熒幕名稱可以更改。如果用家使用多於一部手機話機，這樣便能更方便辯認。

先按"Menu/OK" 打開主目錄 → 按"▲"或"▼"鍵選擇 "Display"→ "Menu/OK" 確認 → 再按 "▲"或"▼"鍵選擇"Handset Name"→ "Menu/OK"。當"Handset Name" 出現時，用字母鍵盤輸入名稱，再按 "Menu/OK" 鍵確認便可。

打出電話

在手機輸入要打出的電話號碼後按"打出/接聽"(綠色電話圖案)鍵。(若重複按"打出/接聽" 鍵兩次，擴音器即隨開啟)。收線時候按"結束" (紅色電話圖案) 鍵返回待候狀態。

接聽電話

當有來電而用家有來電顯示服務，來電號碼會顯示在電話熒光幕上。如果該號碼已被儲存入電話簿，被儲存的名字則會顯示。

在手機按"打出/接聽" 鍵或將手機抽離電話座作接聽。 接聽後，通電計時器亦會隨即啟動。如要結束通話，按紅色"結束" 鍵便可。

電話簿

電話擁有可供用家儲存100個電話號碼的記憶箱。如若用家有多於一個手機，這個電話簿記憶箱將不會自動由一個手機轉去另一個。

輸入電話簿

按"▼"(電話簿的圖案) 進入電話簿 → "Menu/OK" 確認 → 選擇 "New Entry" 按"Menu/OK" 確認。用數字鍵盤輸入聯絡人稱再按 "Menu/OK" 確認。(可按"CLEAR " 鍵刪除錯誤的字母; 按"▼"鍵右移輸入位; 按"↔"轉換字母的大小寫) →再用數字鍵盤輸入聯絡人的電話號碼，按"Menu/OK" 確認。用家可以進一步按"▲"去選擇一種音調 →按"Menu/OK" 確認。接住再按"▲"去選 "Store" 儲存。或 "Back" 返回更改，再按"Menu/OK" 作最後確認。

從電話簿中撥打電話

按"▼"鍵打開電話簿，用電話鍵盤輸入想撥發姓名的頭一個字母。此時電話簿的記憶便會順字母次序列出。按"▲"或"▼"鍵找出想找的名稱，最後按"打出/接聽" 鍵便可。

從電話簿中刪除記憶

按"▼"鍵打開電話簿，按"▲"或"▼"鍵找出想找的名稱，按 "Menu/OK" 去到 "Erase Entry", 再按 "Menu/OK" 確認 → 選擇 "Yes" 最後按 "Menu/OK" 確認。

更改電話簿

按"▼"鍵打開電話簿，按"▲"或"▼"鍵找出想找的名稱，按 "Menu/OK"去到 "Edit", 再按 "Menu/OK" 確認 →此時用數字鍵盤輸入正確的更改名稱或號碼，最後按 "Menu/OK" 確認。

電話個人化

電話提供很多個人化項目例如鈴聲種類，鈴聲大小，和鍵盤封鎖功能等。

設定鈴聲及音量

設定鈴聲音量：先打開目錄 "Menu/OK"，按"▲"或"▼"鍵選擇 "Audio Setting" 再按 "Menu/OK" 確定。按"▲"或"▼"鍵選擇 "Ringer Volume"→ "Menu/OK" 確定。按"▲"或"▼"鍵選擇用家想要的音量最後按 "Menu/OK" 確認。(如若用家選擇關閉聲音，關閉聲音的符號則會出現在熒幕)

設定鈴聲種類：先打開目錄 "Menu/OK"，按"▲"或"▼"鍵選擇 "Audio Setting" 再按 "Menu/OK" 確定。按"▲"或"▼"鍵選擇 "Ringer Type"→ "Menu/OK" 確定。按"▲"或"▼"鍵選擇 "External", "Internal", "Paging", "Alarm", 或 "Appointment"。然後按 "Menu/OK" 確認。按"▲"或"▼"鍵選擇用家想要的音聲，最後按 "Menu/OK" 去確定最終選擇。

手機與基座配對

注意：隨機預設的基座個人化密碼是 0000。進入配對模式，用家必需在電話基座長按"Page" 鍵大約5秒時間 (手機不能離電話基座過遠，進行配對儀式時建議設置在電話基座旁)。然後在手機按 "Menu/OK"，再按"▲"或"▼"鍵選擇 "Add. Settings" 再按 "Menu/OK" 確定。按"▲"或"▼"鍵選擇"Register"→ "Menu/OK" 確定。按"▲"或"▼"鍵選擇用家的電話基座號碼 (Base #)，最後按 "Menu/OK" 確認。這時候在手機上輸入電話基座個人化密碼。當個人化密碼確定後，新配對的手機會顯示一個新的配對號數。

注意：一個電話基座最多配對6個手機。

假如配對不成功，熒幕會顯示"沒被配對"("Not registered")。這時用家需要從新執行配對步驟。如若手機已被配對但未能與電話基座連線，熒幕則會"搜查" ("searching")。這種情形通常會在電話基座離手機距離太遠或電話基座被關掉的情況出現。

更改密碼

預設的個人化密碼是 0000，用家可以隨意更改4個數字位的個人化密碼。

打開目錄 "Menu/OK"，選擇 "Setting Base" 再按 "Menu/OK" 確定。再選擇"Base PIN"，按"Menu/OK" 確定。輸入一個新的個人化號碼，最後按 "Menu/OK" 確認。

重設基座

首先打開主目錄 "Menu/OK"，按"▲"或"▼"鍵選擇 "Setting Base" 再按 "Menu/OK" 確定。按"▲"或"▼"鍵選擇"Base Reset"→ "Menu/OK" 確定。按"▲"或"▼"鍵選擇 "Yes", 最後按 "Menu/OK" 確認。當以上步驟完成後，按"結束" 鍵離開及返回電話熒幕。

重設手機

首先打開主目錄 "Menu/OK"，按"▲"或"▼"鍵選擇 "Add. Settings" 再按 "Menu/OK" 確定。按"▲"或"▼"鍵選擇"Handset Reset"→ "Menu/OK" 確定。按"▲"或"▼"鍵選擇 "Yes"，最後按 "Menu/OK" 確認。此時電話熒幕會顯示 "已清除" "Cleared"。手機的設定將會還原隨機的設定。

(時間，日期，手機名稱，電話簿，通電名單等等不會被重新設定)

1年保用

本產品自購買日起1年免費保用。此保用只包含生產所導致的品質問題；並不包括其附件、因誤用或不依說明書指示使用而導致的損壞。注意：保用時，須帶同收據及請先致電服務中心。

1-year Warranty	
This product is guaranteed for 1 year from the date of purchase against manufacturing defect. The warranty does not cover the accessories, damage or defect caused by negligence or use not according to this instruction manual.	

服務中心	辦公時間
源澤市務有限公司	10:30 - 12:30 (星期一至五)
香港新界葵涌青山公路403號	14:30 - 17:30 (星期一至五)
匯城集團大廈21樓H室	10:30 - 12:30 (星期六)
電話：852 - 2156 8238	(星期日及公眾假期休息)
Service Centre	Office Hours
Origin Marketing Ltd	10:30 - 12:30 (Mon to Fri)
Unit H 21/F Reason Group Tower	14:30 - 17:30 (Mon to Fri)
403 Castle Peak Road	10:30 - 12:30 (Sat)
Kwai Chung N.T. Hong Kong	(Sunday & Public Holiday Closed)
Hotline: 852 - 2156 8238	

(詳細使用方法請參閱英文說明書，使用說明以英文為準)