

# 意大利enelca電暖墊

80018/80046 使用說明書

## 產品簡介

多謝選用意大利製enelca電暖墊。正確使用可使本產品持久耐用，但不適用於醫療用途。enelca電暖墊可以令你的床變得溫暖；備有四段熱度選擇。碳纖發熱線及1/2/5/9小時自動關機功能，提供雙重保險以免過熱。此產品已符合歐洲安全標準檢測，安全可靠。

## 使用方法

電暖墊應該安放在床褥上及床單下，本產品的設計不適合寵物使用。不正確使用會破壞電暖墊的表面及發熱線的裝置。如有損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。

電暖墊不同於發熱枕頭，另外手掌不及其他身體部份對熱的感應，用手觸碰是比較難測定熱力，所以觸碰床褥感覺應該是暖的而不是熱的。使用完畢及待它冷卻後，請將電暖墊摺疊及放回包裝內。

## 開關及熱度

將電源線連接至電暖墊控制器的電源線接口，再將控制器的插頭連接至電暖墊的接連插頭，然後將插頭插進電源插座。電暖墊已經準備使用；首先將控制器背部的電源開關鍵推向"I"，電源指示燈會顯示紅色，表示電暖墊已經可以開始使用，再按下時間鍵"+"。按下調節熱度鍵"+"或"-", 選擇(1)微熱/(2)低熱/(3)中熱/(4)高熱。

躺上床上前，建議調至(4)高熱，先預熱40分鐘。

## 快速預熱

連續按熱度鍵"+"至4顆紅燈會同時亮起，電暖墊會進行速加熱，在約20分鐘後會自動調整至(1)微熱。如欲再次使用快速預熱功能，需將控制器關掉再開啟。

## 自動熱力調整

為防過熱，無論熱力設在(2)(3)或(4)，電暖墊會在2小時後自動調至(1)微熱

## 預約關機

時間鍵"+"或"-", 可選定1h/2h/5h/9h(小時)自動關機。

## 提示

加熱需時，升溫快慢視乎暖墊週邊的溫度、濕度及床墊被褥材料而有所不同，此乃正常現象。

## 保養

將控制器從接連插座及插頭拔除，電暖墊可放進洗衣機內清洗。清洗後放於清涼地方涼乾，不可給陽光直接照射。  
註：1) 清洗後的電暖墊必須乾透後才可使用；  
2) 清洗後的電暖墊表面會產生毛粒。

**收藏：**使用後，請把電暖墊放於原有彩盒內，並收藏於低溫及乾燥的地方。不要用尖物刺損溫暖的電暖墊。不可清洗控制器。

## 圖像說明

- 不可乾洗
- 使用低溫熨燙，不可使用蒸汽熨燙
- 不可使用機器烘乾
- 請小心閱讀使用說明書
- 不可漂染
- 電暖墊冷卻前，不可屈曲或對摺
- 不可用針或扣針戳穿電暖墊
- 可用洗衣機洗濯(水溫不可超過30°C)

## 重要安全提示



### 注意：

- \* 不可屈曲或對摺使用電暖墊
- \* 機洗或手洗後需自然風乾,不可旋轉脫水或扭乾

- 請小心閱讀說明書。
- 不要用針或尖銳物品戳穿本產品。
- 電暖墊：
  - 須固定於床上，首先鋪平於床褥上，然後套上床笠；
  - 只可用於預熱床褥上；
  - 如在弄濕或潮濕狀態下請勿使用；
  - 只可插進適合的插座(220-240V)；
  - 如在屈曲或摺疊的狀態時，請勿使用；
  - 當用於自動提起的床，可能會損壞電暖墊；
  - 祇限放於床褥上面，不可放於床褥或枕頭之下；
  - 不可當作床單使用；
  - 0-3 歲小孩不能使用電暖墊，因為他們對熱力敏感不足；
  - 大於3歲的小孩不能使用電暖墊，除非家長已為電暖墊完成設定或他們已受足夠的指示使用電暖墊；
  - 不適用於對熱力反應遲緩的人士、小童或寵物；
  - 不適用於行動不便的人士；
  - 電暖墊冷卻前，不可屈曲或對摺；
  - 當不使用時 a) 讓電暖墊完全冷卻後才能摺起； b) 使用後，請把電暖墊存於原有彩盒內，並收藏於低溫及乾燥的地方。
  - 不要用尖物刺損電暖墊。
  - 不要把控制器放於枕頭下。
- 不要放太重或尖銳的物品在電暖墊上，它們可能會導致電暖墊內的發熱線損壞或屈曲(例如：行李箱)。
- 經常保持插頭及電線乾爽。
- 控制器會發出微熱，所以不要遮掩，以免過熱。
- 祇能對某程度熱力作出反應的人士或病人，只可於監管下才可使用電暖墊。
- 對熱力反應遲緩的人士及對過熱無法作出反應的非常弱勢人士，不可使用電暖墊。
- 如產品本身或配件受損，請勿使用。
- 經常檢查本產品。如發現有任何損壞，例如電源線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。
- 電暖墊不適用於醫院。
- 不能用於電動床上。如需使用於電動床上，必須檢查及不能讓電暖墊及電源線皺起或凹陷。
- 使用完畢，請拔掉插頭。
- 不要把其他發熱產品或物品放於使用中的電暖墊上或附近。
- 如小童使用時，請常經留意及監督。
- 電暖墊祇可平放於床褥上，不要摺疊或覆蓋床褥周圍。
- 電暖墊不會因床或床褥的移動而被損壞。
- 在沒有成人監督的情況下，小童不可使用電暖墊。
- 如電線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。

### 注意：

本機不是為體質、感覺或智力有障礙人士(包括小孩)或缺乏經驗及知識者使用，除非他們曾經接受負責安全人士的監督或指示。大人應指導小孩不可把玩電器。

※ 所有使用說明書及技術參數以英文說明書為準。

## 技術參數

型號：	80018	型號：	80046
交電流：	220-240V~50/60Hz	交電流：	220-240V~50/60Hz
最大出力：	60W	最大出力：	40Wx2
尺寸：	200 x 90cm	尺寸：	190 x 140cm

## 保用

本產品自購買日起一年免費保用(商業用途全機享有三個月免費保用)此保用只包含生產所導致的品質問題；並不包括其附件、因誤用或不依說明書指示使用而導致的損壞。

\*\*\*額外3個月保用: 凡於購買產品後10天內完成網上登記，即可免費延長保用期3個月，即15個月免費保用(商業用途除外)。請即登入網站：[www.origin.hk](http://www.origin.hk)

※ 所有保用條款，以中文版本為準。

注意：保用時，須帶同收據及請先致電服務中心。

## 服務中心

源澤市務有限公司  
香港新界葵涌青山公路403號  
匯城集團大廈21樓H室  
(近華星街12號)  
電話：2156 8238

## 辦公時間

上午10:30 - 下午12:30 (星期一至五)  
下午02:30 - 下午05:30 (星期一至五)  
上午10:30 - 下午12:30 (星期六)  
(星期日及公眾假期休息)

## Warranty

This product is guaranteed for 1 year (commercial use for 3 months), from the date of receipt against manufacturing defect. The warranty does not cover the accessories, damage or defect caused by negligence or use not according to this instruction manual.

\*\*\*Extra 3 months warranty: just complete Online Warranty Registration within 10 days from the date of receipt, free warranty will be extended to 15 months (not applicable to commercial use). Please enter our website: [www.origin.hk](http://www.origin.hk)

※ If there is any discrepancy of terms of warranty, the Chinese version shall prevail.

## Service Centre

ORIGIN MARKETING LIMITED  
Unit H, 21/F., Reason Group Tower,  
(nearby 12 Wah Sing Street)  
403 Castle Peak Road,  
Kwai Chung, N.T., HK.  
Tel: 2156 8238 www.origin.hk

## Office Hour

10:30am - 12:30pm (Mon to Fri)  
02:30pm - 05:30pm (Mon to Fri)  
10:30am - 12:30pm (Saturday)  
(Closed on Sunday and Public Holiday)

## 源澤地圖/Origin Map

