

## 暖腳寶：FW-88/FW-88R/FW-88S 使用說明書

### 產品簡介

多謝選用英國origo暖腳寶。正確使用，可使本產品持久耐用，但不適用於醫療用途。origo暖腳寶可令你的腳變得溫暖；備有四個發熱溫度選擇。感溫發熱線及120分鐘自動關機功能，提供雙重保險以免過熱。此產品已符合歐洲安全標準檢測，安全可靠。

\* 使用本產品前，請閱讀使用說明書的安全指引。

### 部件名稱

- (1) 暖腳寶
- (2) 高熱（紅色）顯示燈
- (3) 中熱（橙色）顯示燈
- (4) 低熱（黃色）顯示燈
- (5) 微熱（綠色）顯示燈
- (6) 開/關鍵
- (7) 控制器



本暖腳寶只能配合貼有FW-88型號的控制器使用。

### 使用方法

暖腳寶在日間坐在梳化時可放在地上暖腳，令你的腳掌變得溫暖。本產品的設計不適合寵物使用。不正確使用會破壞暖腳寶的表面及發熱線的裝置。如有損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。

暖腳寶預熱30分鐘後到達預設的溫度，並會維持90分鐘操作後自動關掉。

暖腳寶不同於發熱枕頭，另外手掌不及其他身體部份對熱的感應，用手觸碰是比較難測定熱力。

使用完畢及待它冷卻後，請將暖腳寶放回包裝內

### 開/關及溫度選擇

將插頭插進電源插座，暖腳寶已經準備使用。按開/關鍵及選擇4種不同熱度：

- 微熱：綠色顯示燈(30℃)
- 低熱：黃色顯示燈(40℃)
- 中熱：橙色顯示燈(50℃)
- 高熱：紅色顯示燈(60℃)

注意：若熱能顯示燈不亮，可能是接連插頭及插座鬆脫。請先把電源插頭拔除，重新將接連插頭及插座接好。

### 自動關機

使用120分鐘後，暖腳寶會自動關機。如欲繼續使用暖腳寶，請重按開/關鍵，之後選擇所需熱度，暖腳寶將繼續另一次的120分鐘運作。

注意：過度連續長期使用，有可能灼傷皮膚。

### 保養

內部發熱墊不可放入水中清洗，只可使用濕軟毛巾抹擦表面污垢。切勿使用硬物刮花或破損發熱墊表面，以免發生危險。

### 圖像說明

- ✗ 不可乾洗
- ✗ 不可使用機器烘乾
- ✗ 不可漂染
- 🧺 可用洗衣機洗濯（水溫不可超過30℃）
- ✗ 不可熨燙
- 📖 請小心閱讀使用說明書
- ⚠ 不可屈曲或對摺
- ✗ 不可用針或扣針戳穿暖腳寶

### 重要安全提示


※ 請保留使用說明書給將來翻閱。



- 請小心閱讀說明書並妥善保存。
- 不要用針或尖銳物品戳穿本產品。
- 暖腳寶：
  - 如在弄濕或潮濕狀態下請勿使用；只可插進適合的插座(220-240V)；
  - 如在屈曲或摺疊的狀態時，請勿使用；
  - 0-3歲小孩不能使用暖腳寶，因為他們對熱力敏感不足；大於3歲的小孩不能使用暖腳寶，除非家長已為暖暖舒肩墊完成設定或他們已受足夠的指示使用暖腳寶；
  - 不適用於對熱力反應遲緩的人士、小童或寵物；
  - 不適用於行動不便的人士；
  - 不可在睡覺時使用；
  - 冷卻前，不可屈曲或對摺。
- 不要放太重或尖銳的物品在暖腳寶上，它們可能會導致暖腳寶內的發熱線損壞或屈曲（例如：行李箱）。
- 經常保持插頭及電線乾爽。
- 控制器會發出微熱，所以不要遮掩，以免過熱。
- 只能對某程度熱力作出反應的人士或病人，必須於監管下才可使用暖腳寶。
- 對熱力反應遲緩的人士及對過熱無法作出反應的非常弱勢人士，不可使用暖腳寶。
- 如產品本身或配件受損，請勿使用。
- 經常檢查本產品。如發現有任何損壞，例如電源線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。
- 暖腳寶不適用於醫院或作醫療用途。
- 使用完畢，請拔掉插頭。
- 不要把其他發熱產品或物品放於使用中的暖腳寶上或附近。
- 請先讓暖腳寶完全冷卻，方可摺疊收藏。
- 存放時切勿放置重物於已摺疊的暖腳寶上，避免做成折痕引致產品損壞。
- 在沒有成人監督的情況下，小童不可使用暖腳寶。
- 如電線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。
- 控制器(7)只適用於暖腳寶。
- 若延長使用時間，請把熱度調低至微熱或低熱檔次，避免使用者因入睡後對熱力反應遲緩而引致灼傷皮膚。

### 注意：

本機不是為體質、感覺或智力有障礙人士（包括小孩）或缺乏經驗及知識者使用，除非他們曾經接受負責安全人士的監督或指示。大人應指導小孩不可把玩電器。



### 技術參數

型號：FW-88/FW-88R/FW-88S  
交電流：220-240 伏特~50赫茲  
最大出力：75 瓦特  
尺寸：31 x 30.5 x 15厘米  
物料：合成纖維

### 保用

本產品自購買日起一年免費保用（商業用途全機享有三個月免費保用）。此保用只包含生產所導致的品質問題；並不包括其附件、因誤用或不依說明書指示使用而導致的損壞。

\*\*\*額外3個月保用：凡於購買產品後10天內完成網上登記，即可免費延長保用期3個月，即15個月免費保用（商業用途除外）。請即登入網站：[www.origin.hk](http://www.origin.hk)

※ 所有保用條款，以中文版本為準。

注意：保用時，須帶同收據及請先致電服務中心。

### 服務中心

源澤事務有限公司  
香港新界葵涌青山公路403號  
匯城集團大廈21樓H室  
(近華星街12號)  
電話：2156 8238

### 辦公時間

上午10:30 - 下午12:30 (星期一至五)  
下午02:30 - 下午05:30 (星期一至五)  
上午10:30 - 下午12:30 (星期六)  
(星期日及公眾假期休息)

### Warranty

This product is guaranteed for 1 year (commercial use for 3 months), from the date of receipt against manufacturing defect. The warranty does not cover the accessories, damage or defect caused by negligence or use not according to this instruction manual.

\*\*\*Extra 3 months warranty: just complete Online Warranty Registration within 10 days from the date of receipt, free warranty will be extended to 15 months (not applicable to commercial use). Please enter our website: [www.origin.hk](http://www.origin.hk)

※ If there is any discrepancy of terms of warranty, the Chinese version shall prevail.

Remark: For any repair service, please contact and bring with the invoice or receipt to the Service Centre.

### Service Centre

ORIGIN MARKETING LIMITED  
Unit H, 21/F., Reason Group Tower,  
(nearby 12 Wah Sing Street)  
403 Castle Peak Road,  
Kwai Chung, N.T., HK.  
Tel: 2156 8238  
[www.origin.hk](http://www.origin.hk)

### Office Hour

10:30am - 12:30pm (Mon to Fri)  
02:30pm - 05:30pm (Mon to Fri)  
10:30am - 12:30pm (Saturday)  
(Closed on Sunday and Public Holiday)

[www.origo.hk](http://www.origo.hk)

Find us on



### 源澤地圖 / Origin Map

