

時計使用手冊

安裝電池

放入 2 顆 AAA 鋰電池(留意電池+/-極)，每次換電池後時間及鬧鐘將自動重設。

顯示模式

在顯示屏上時間顯示為上午 04:05 或下午 04:05(16:05)



注意：

- 當設定任何時間及鬧鐘時，不按任何鍵約五秒後會回到正常時間。
- 中間閃動圓圈為秒針。
- 當鬧鐘功能啟動時，中間鬧鐘圖示會顯示出來。
- 顯示屏為液晶顯示屏，為達到最佳的顯示效果，請放於燈光下觀看。

如何設定時間

1. 按住"TIME SET ^"鍵三秒鐘，時間會閃動。
2. 按一下"TIME SET ^"鍵或"V ALARM SET"鍵轉動'分鐘'，按住 ^ "TIME SET "鍵或"V ALARM SET"鍵可加快轉動'分鐘'。

如何設定鬧鐘響鬧時間

1. 按住"V ALARM SET"鍵三秒，顯示屏'鬧鐘時間'會閃動。
2. 按一下"TIME SET ^"鍵或"V ALARM SET"鍵轉動'分鐘'，按住 ^ "TIME SET "鍵或"V ALARM SET"鍵可加快轉動'分鐘'。

如何啟動或關閉鬧鐘功能

1. 按一下頂部"ON"鍵，鬧鐘圖示顯示為啟動，再按一下"OFF"鍵關閉鬧鐘。

響鬧時

- 當鬧鐘響起時，響鬧時間長達 2 分鐘，首 1 分鐘響鬧後響鬧聲會變得頻密。
- 2 分鐘後會自動關閉響鬧。

如何啟動貪睡模式

當鬧鐘響起時，按一下頂部"ON / OFF"鍵立即進入貪睡模式，八分鐘後鬧鐘會再次響起，如是者直到停止鬧鐘功能。

如何停止鬧鐘響鬧

按住"ON / OFF"鍵約兩秒會關閉響鬧功能。

如何背光顯示

按一下"ON / OFF"鍵亮起，背光維持約 5 秒後自動關閉。

如何鎖上鬧鐘

推開背後電池蓋後，把"KEY LOCK"鍵推去"ON"位置，所有按鍵將立即被鎖上。

產品功能：

長 x 高 x 深 : 76 x 62 x 25 毫米

重量	: 152 克
電源	: 2 x AAA1.5V 鋰電池，電池壽命約 1 年。
溫度探測範圍	: 0°C to 43°C