

USB暖腳寶：FW-83P/FW-83L

使用說明書

產品簡介

多謝選用英國origo USB暖腳寶。正確使用，可使本產品持久耐用，但不適用於醫療用途。origo USB暖腳寶可令你的腳變得溫暖；配備USB線，使用者可以使用USB充電器發熱，靈活走動；或透過電腦的USB槽發熱；感溫發熱線；令你在冬天保持溫暖。

* 使用本產品前，請閱讀使用說明書的安全指引。

部件名稱

- (1) 暖腳寶
- (2) USB接連插頭(電源適配器不包括在內)



使用方法

USB暖腳寶在日間坐在梳化時可放在地上暖腳，令你的腳掌變得溫暖。本產品的設計不適合寵物使用。不正確使用會破壞USB暖腳寶的表面及發熱線的裝置。如有損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。USB暖腳寶不同於發熱枕頭，另外手掌不及其他身體部份對熱的感應，用手觸碰是比較難測定熱力。使用完畢及待它冷卻後，請將USB暖腳寶放回包裝內。

將USB接連插頭插進USB充電器或電腦的USB槽，USB暖腳寶開始加熱，溫度可升至約58°C。使用完畢後請將USB接連插頭從USB充電器或從電腦的USB槽拔除。注意：若不能發熱，可能是USB接連插頭鬆脫。請先把USB接連插頭拔除，重新將USB接連插頭插進USB充電器或電腦的USB槽。提示：USB線電源輸出要求：DC5V-0.6A。與大多數USB充電器兼容。(本產品不包含USB充電器)

關機後，USB暖腳寶不會再發熱。如欲繼續使用USB暖腳寶，請重新將USB接連插頭插進USB充電器或電腦的USB槽，USB暖腳寶將繼續運作。注意：過度連續長期使用，有可能灼傷皮膚。

保養

將USB接連插頭從USB充電器或從電腦的USB槽拔除，USB暖腳寶可以手洗，但需要避免弄濕USB線及插頭。清洗後放於清涼地方涼乾，不可給陽光直接照射。USB暖腳寶必須乾透後才可使用，切勿使用硬物刮花或破損暖腳寶表面，以免發生危險。



包裝資料：USB暖腳寶及使用說明書

- * 使用本產品時，不可彎折電源線。
- * 本產品乃屬紡織品，可能引致使用者出現靜電感覺。可嘗試以手掌觸碰石牆來釋放靜電。

圖像說明

- 不可乾洗
- 不可使用機器烘乾
- 不可漂染
- 可以手洗(水溫不可超過30°C)
- 不可熨燙
- 請小心閱讀使用說明書
- 不可屈曲或對摺
- 不可用針或扣針戳穿暖腳寶

重要安全提示

※ 請保留使用說明書給將來翻閱。



- 請小心閱讀說明書並妥善保存。
- 不要用針或尖銳物品戳穿本產品。
- USB暖腳寶：
 - 如在弄濕或潮濕狀態下請勿使用；
 - 只可插進適合的電源適配器(DC5V-0.6A)；
 - 如在屈曲或摺疊的狀態時，請勿使用；
 - 0-3歲小孩不能使用USB暖腳寶，因為他們對熱力敏感不足；大於3歲的小孩不能使用USB暖腳寶，除非家長已為USB暖腳寶完成設定或他們已受足夠的指示使用USB暖腳寶；
 - 不適用於對熱力反應遲緩的人士、小童或寵物；
 - 不適用於行動不便的人士；
 - 不可在睡覺時使用；
 - 冷卻前，不可屈曲或對摺。
- 不要放太重或尖銳的物品在USB暖腳寶上，它們可能會導致USB暖腳寶內的發熱線損壞或屈曲(例如：行李箱)。
- 經常保持USB插頭及電線乾爽。
- USB充電器會發出微熱，所以不要遮掩，以免過熱。
- 只能對某程度熱力作出反應的人士或病人，必須於監管下才可使用USB暖腳寶。
- 對熱力反應遲緩的人士及對過熱無法作出反應的非常弱勢人士，不可使用USB暖腳寶。
- 如產品本身或配件受損，請勿使用。
- 經常檢查本產品。如發現有任何損壞，例如電源線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。
- USB暖腳寶不適用於醫院或作醫療用途。
- 使用完畢，請拔掉插頭。
- 不要把其他發熱產品或物品放於使用中的USB暖腳寶上或附近。
- 請先讓USB暖腳寶完全冷卻，方可摺疊收藏。
- 存放時切勿放置重物於已摺疊的USB暖腳寶上，避免做成折痕引致產品損壞。
- 在沒有成人監督的情況下，小童不可使用USB暖腳寶。
- 如電線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。
- 切勿過度連續長期使用，避免使用者因入睡後對熱力反應遲緩而引致灼傷皮膚。

注意：

本產品不是為體質、感覺或智力有障礙人士(包括小孩)或缺乏經驗及知識者使用，除非他們曾經接受負責安全人士的監督或指示。大人應指導小孩不可把玩電器。

- 本產品含有可回收材料，不可把本產品作為未分類廢物。請聯繫當地就近指定回收點。

技術參數

型號：FW-83P/FW-83L
輸入電壓：DC-5V/0.6A
功率：3瓦特
尺寸：40 x50厘米
物料：合成纖維

保用

本產品自購買日起一年免費保用(商業用途全機享有三個月免費保用)。此保用只包含生產所導致的品質問題；並不包括其附件、因誤用或不依說明書指示使用而導致的損壞。

***額外3個月保用: 凡於購買產品後10天內完成網上登記，即可免費延長保用期3個月，即15個月免費保用(商業用途除外)。請即登入網站：www.origin.hk

※ 所有保用條款，以中文版本為準。

注意：保用時，須帶同收據及請先致電服務中心。

服務中心

源澤事務有限公司
香港新界葵涌青山公路403號
匯城集團大廈21樓H室
(近華星街12號)
電話：2156 8238

辦公時間

上午10:30 - 下午12:30 (星期一至五)
下午02:30 - 下午05:30 (星期一至五)
上午10:30 - 下午12:30 (星期六)
(星期日及公眾假期休息)

Warranty

This product is guaranteed for 1 year (commercial use for 3 months), from the date of receipt against manufacturing defect. The warranty does not cover the accessories, damage or defect caused by negligence or use not according to this instruction manual.

***Extra 3 months warranty: just complete Online Warranty Registration within 10 days from the date of receipt, free warranty will be extended to 15 months (not applicable to commercial use). Please enter our website: www.origin.hk

※ If there is any discrepancy of terms of warranty, the Chinese version shall prevail.

Remark: For any repair service, please contact and bring with the invoice or receipt to the Service Centre.

Service Centre

ORIGIN MARKETING LIMITED
Unit H, 21/F., Reason Group Tower,
(nearby 12 Wah Sing Street)
403 Castle Peak Road,
Kwai Chung, N.T., HK.
Tel: 2156 8238
www.origin.hk

Office Hour

10:30am - 12:30pm (Mon to Fri)
02:30pm - 05:30pm (Mon to Fri)
10:30am - 12:30pm (Saturday)
(Closed on Sunday and Public Holiday)

源澤地圖 / Origin Map

