

按摩舒肩寶：HWM39L

使用說明書

產品簡介

多謝選用英國origo按摩舒肩寶。正確使用，可使本產品持久耐用，但不適用於醫療用途。origo按摩舒肩寶備有三個發熱溫度及按摩模式選擇。感溫發熱線及120分鐘自動關機功能，提供雙重保險以免過熱。按摩舒肩寶的發熱及按摩功能可以令你的肩頸部位在冬天保持溫暖，促進血液循環及舒緩肌肉疲勞。

此產品已符合歐洲安全標準檢測，安全可靠。

* 使用本產品前，請閱讀使用說明書的安全指引。

***本說明書可於本公司網站:www.origin.hk下載。

部件名稱

- (1) 按摩暖腳寶
- (2) 熱力顯示燈
- (3) 發熱開/關鍵
- (4) 按摩模式顯示燈
- (5) 按摩開/關鍵
- (6) 控制器



圖片只供參考，一切以實物為準

本按摩舒肩寶只能配合貼有HWM39L型號的控制器使用。

使用方法

現代都市人生活繁忙，肩頸部位肌肉容易緊張及疲勞。origo按摩舒肩寶能產生穩定一致及均勻分佈的熱力，加上按摩功能正好促進血液循環及舒緩肌肉疲勞。發熱披肩特別針對人體肩頸部位設計，配合加重圍邊，腰帶及內置磁石扣，確保披肩能穩妥及舒適地緊貼於背部及肩膀上。使用按摩舒肩寶前，請先除下頸部項鍊或其他磁性金屬飾物

使用完畢及待它冷卻後，請將按摩舒肩寶放回包裝內。

開/關及溫度/按摩模式選擇

將插頭插進電源插座，按摩舒肩寶已經準備使用。按開/關鍵及選擇3種不同熱度或3種不同按摩模式：

- 低熱、中熱、高熱。
- 脈沖式、低力度、強力度。

自動關機

使用120分鐘後，按摩舒肩寶會自動關機。如欲繼續使用按摩舒肩寶，請重按開/關鍵，之後選擇所需熱度，按摩暖腳寶將繼續另一次的120分鐘運作。

注意：過度連續長期使用，有可能灼傷皮膚。

保養

內部發熱元件及按摩組件不可放入水中清洗，只可使用濕軟毛巾抹擦表面污垢。切勿使用硬物刮花或破損發熱墊表面，以免發生危險。



清洗軟毛外套：清洗前將插頭從插座拔除，拉開拉鏈把軟毛外套取出，外套可放進水中清洗。清洗後放於清涼地方涼乾，不可給陽光直接照射。

註：清洗後的外套必須乾透後方可使用。



- ※ 使用本產品時，不可彎折電源線。
- ※ 本產品乃屬紡織品，可能引致使用者出現靜電感覺。可嘗試以手掌觸碰石牆來釋放靜電。

包裝資料

- 按摩舒肩寶
- 使用說明書

圖像說明

- ❌ 不可乾洗
- ❌ 不可使用機器烘乾
- ⚠️ 不可漂染
- 🧺 可用洗衣機洗濯(水溫不可超過30°C)
- ❌ 不可熨燙
- 📖 請小心閱讀使用說明書
- 🚫 暖腳寶冷卻前，不可屈曲或對摺
- ❌ 不可用針或扣針戳穿按摩舒肩寶

重要安全提示

※ 請保留使用說明書給將來翻閱。



- 請小心閱讀說明書。
- 不要用針或尖銳物品戳穿本產品。
- 按摩舒肩寶：
 - 如在弄濕或潮濕狀態下請勿使用；
 - 只可插進適合的插座(220-240V)；
 - 如在屈曲或摺疊的狀態時，請勿使用；
 - 0-3歲小孩不能使用按摩舒肩寶，因為他們對熱力敏感不足；
 - 大於3歲的小孩不能使用按摩舒肩寶，除非家長已為按摩舒肩寶完成設定或他們已受足夠的指示使用按摩舒肩寶；
 - 不適用於對熱力反應遲緩的人士、小童或寵物；
 - 不適用於行動不便的人士；
 - 按摩舒肩寶冷卻前，不可屈曲或對摺；
 - 當不使用時：a) 讓按摩舒肩寶完全冷卻後才能摺起 b) 使用後，請把按摩舒肩寶存於原有彩盒內，並收藏於低溫及乾燥的地方。
 - 不要用尖物刺損按摩舒肩寶。
- 不要放太重或尖銳的物品在按摩舒肩寶上，它們可能會導致按摩舒肩寶內的發熱線損壞或屈曲(例如：行李箱)。
- 經常保持插頭及電線乾爽。
- 控制器會發出微熱，所以不要遮掩，以免過熱。
- 祇能對某程度熱力作出反應的人士或病人，只可於監管下才可使用按摩舒肩寶。
- 對熱力反應遲緩的人士及對過熱無法作出反應的非常弱勢人士，不可使用按摩舒肩寶。
- 如產品本身或配件受損，請勿使用。
- 經常檢查本產品。如發現有任何損壞，例如電源線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。
- 按摩舒肩寶不適用於醫院或作醫療用途。
- 使用完畢，請拔掉插頭。
- 不要把其他發熱產品或物品放於使用中的按摩舒肩寶上或附近。
- 如小童使用時，請常經留意及監督。
- 在沒有成人監督的情況下，小童不可使用按摩舒肩寶。
- 如電線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。

注意：

本機不是為體質、感覺或智力有障礙人士(包括小孩)或缺乏經驗及知識者使用，除非他們曾經接受負責安全人士的監督或指示。大人應指導小孩不可把玩電器。

技術參數

- 型號： HWM39L
- 交電流： 220-240V~50Hz
- 最大出力： 90W

※ 為保護環境，我們建議將包裝物料進行回收(放入回收箱內)。

保用

本產品自購買日起一年免費保用(商業用途全機享有三個月免費保用)。此保用只包含生產所導致的品質問題；並不包括其附件、因誤用或不依說明書指示使用而導致的損壞。

***額外3個月保用：凡於購買產品後10天內完成網上登記，即可免費延長保用期3個月，即15個月免費保用(商業用途除外)。請即登入網站：

www.origin.hk

※ 所有保用條款，以中文版本為準。

注意：保用時，須帶同收據及請先致電服務中心。

服務中心

源澤市務有限公司
香港新界葵涌青山公路403號
匯城集團大廈21樓H室
(近華星街12號)
電話：2156 8238

辦公時間

上午10:30 - 下午12:30 (星期一至五)
下午02:30 - 下午05:30 (星期一至五)
上午10:30 - 下午12:30 (星期六)
(星期日及公眾假期休息)

Warranty

This product is guaranteed for 1 year (commercial use for 3 months), from the date of receipt against manufacturing defect. The warranty does not cover the accessories, damage or defect caused by negligence or use not according to this instruction manual.

***Extra 3 months warranty: just complete Online Warranty Registration within 10 days from the date of receipt, free warranty will be extended to 15 months (not applicable to commercial use). Please enter our website: www.origin.hk

※ If there is any discrepancy of terms of warranty, the Chinese version shall prevail.

Remark: For any repair service, please contact and bring with the invoice or receipt to the Service Centre.

Service Centre

ORIGIN MARKETING LIMITED
Unit H, 21/F., Reason Group Tower,
(nearby 12 Wah Sing Street)
403 Castle Peak Road,
Kwai Chung, N.T., HK.
Tel: 2156 8238
www.origin.hk

Office Hour

10:30am - 12:30pm (Mon to Fri)
02:30pm - 05:30pm (Mon to Fri)
10:30am - 12:30pm (Saturday)
(Closed on Sunday and Public Holiday)

源澤地圖/Origin Map

