


旋風式吸塵機



型號：VC-19
電壓：220 - 240V~, 50/60Hz
功率：400W



注意安全事項



1. 使用本產品前，請先細閱使用此說明書，並請妥善保存，以便日後翻閱。
2. 使用本產品前，請確定規格標貼上所示的額定電壓與當地供電電壓相同。如有疑問可向服務中心查詢。
3. 本產品只可以用附設的電源線使用。
4. 打開包裝，檢查產品。如發現產品有損壞，請勿使用及即時聯絡服務中心。
5. 為防止損害電源線，請勿把電源線掛放在檯邊上或接觸發熱的物體。
6. 使用時，切勿把本產品放置於火爐或發熱的物體附近。
7. 請勿把本產品浸在水或任何液體中，以免引起火災或漏電，導致受傷。
8. 請勿在本產品上自行加上產品不包括之組件，以免發生意外。
9. 本產品不可在室外或有水漬的地面上使用。
10. 清洗或不使用本產品時，請先拔除電源線。
11. 請勿將別針等金屬利器或其他異物放入進風口、出風口，否則會損壞產品。
12. 如本產品的電源線有損壞痕跡，為保障安全，請立即停止使用並聯絡供應商或代理商或合資格人員作更換。
13. 請勿用濕手觸摸產品及其插頭。
14. 使用時，請保持頭髮，鬆身衣物，手或身體其他部份吸口，以免被吸著纏住。
15. 打掃梯級時需格外小心。
16. 在未裝好集塵箱前，請勿使用本產品。
17. 除本說明書內標明，本產品不可作其他用途。

提示

本機不是為體質、感覺或智力有障礙人士(包括小孩)或缺乏經驗及知識者使用，除非他們曾經接受負責安全人士的監督或指示。大人應指導小孩不可把玩電器。

使用方法

1. 根據不同使用需要，選擇合適的配件；
2. 將配件安裝在吸塵器的吸咀上；
3. 推開/關鍵，吸塵器開始工作。




注意

- 確保擺放位置正確，盡量避免陽光直射，不要靠近火爐或其他發熱器等，還要避免電器元件受潮；
- 嚴禁吸入未熄滅的煙蒂，以免燒壞過濾器組件進而損壞電機；


清理集塵箱

- 一鍵式簡易清潔集塵箱
- 打開集塵箱後蓋；
- 倒出灰塵及垃圾雜物。



深度清潔集塵箱

- 按下集塵箱鎖扣，取出集塵箱；
- 打開過濾器蓋鎖扣，將集塵箱與過濾器分離；
- 將集塵箱蓋向OPEN方向旋轉取出集塵箱蓋及HEPA過濾器；
- 取出過濾器並從過濾器底部中取出海綿後，將HEPA過濾器及海綿用軟毛刷子清理(海綿可放在溫水中清洗)。



注意

- 清潔前，務必關機及切斷電源。
- 海綿、過濾器蓋、集塵箱蓋、集塵箱均可水洗。
- 清潔後，請確保海綿、過濾器蓋、集塵箱蓋、集塵箱切底乾燥後才可裝回主機。
- 要經常清潔過濾器組件，以防吸力下降，引起電機過熱，影響吸塵機使用壽命。

保用

本機可獲自領取日起1年免費保用(商業用途享有三個月免費保用)。此保用只包含生產所導致的品質問題；並不包含外殼或其配件，及因誤用或不依說明書指示使用而導致的損壞。

***額外3個月保用: 凡於購買產品後10天內完成網上登記，即可免費延長保用期3個月，即15個月免費保用(商業用途除外)。請即登入網站：www.origo.hk

注意：保用時，須帶同收據及請先致電服務中心。

服務中心

源澤市務有限公司
香港新界葵涌青山公路403號
匯城集團大廈21樓H室(近華星街12號)
電話: 2156 8238

辦公時間

上午10:30 - 下午12:30 (星期一至五)
下午02:30 - 下午05:30 (星期一至五)
上午10:30 - 下午12:30 (星期六)
(星期日及公眾假期休息)



源澤地圖

