


天文台 II 氣壓計 II 使用手冊


正面圖標描述

1. 氣壓軸
2. 天氣預測圖
3. 壓力趨勢
4. 氣壓指數
5. 最高或最低氣壓
6. 低電量提示
7. UP 鍵：增加數值
8. CLEAR 鍵：清除最高及最低氣壓指數記錄
9. MAX / MIN 鍵：切換氣壓(現在，最高或最低)
10. BAROMETER 鍵：電子條狀與數字轉換鍵，啟動背光
11. DOWN 鍵：減少數值





背面圖標描述

1. AAA 乾電池槽
2. ALT SET 鍵：海拔設定
3. RESET 鍵：重設原廠設定鍵
4. DISPLAY LOCK：顯示屏鎖鍵 (選擇電子條狀或數字顯示)



顯示屏顯示方法

電子條狀為預設顯示模式，按一下"BAROMETER"鍵會暫時轉換成數字模式約 13 秒。



1行=5毫巴

例子：990毫巴

壓力趨勢說明

上升 平穩 下降

如何令顯示屏亮起

每當按一下正面中間"CLOCK"鍵，顯示屏會亮起 5 秒，持續按住"BAROMETER"延長亮起。

安裝電池

放入 4 顆 AAA 乾電池(留意電池+/-極)，每次換電池後需按一下背面電池槽內的"RESET"鍵。

有關海拔

1. 為獲取當地氣壓，海拔數值需設定為 0
2. 為獲取準確的氣壓，在設定海拔高度時，需輸入當地海拔高度(最高可探測氣壓為 2000 米)，建議參考全球天氣圖了解當地海拔高度。

注意：在極端壓力情況下，此氣壓計在海拔 2000 米使用或會引致零件損壞。

如何設定海拔

1. 按一下正面中間"BAROMETER"鍵，顯示為數字模式。
2. 按住"ALT SET"鍵三秒，顯示屏海拔高度(米)會閃動。
3. 按"UP"或"DOWN"鍵選擇增加或減少 10 米'海拔'高度。
4. 按一下"ALT SET"鍵完成設定。

查看最高氣壓記錄

- 按一下"BAROMETER"鍵後，再按一下"MAX/MIN 鍵"。

查看最低氣壓記錄


- 按一下"BAROMETER"鍵，再按兩下"MAX/MIN 鍵"。

清除氣壓記錄

- 按一下"BAROMETER"鍵後，再按一下"MAX/MIN 鍵"。

如何顯示天氣預報圖案

氣壓計會根據半徑範圍 30-50 公里的氣壓而改變未來 12-24 小時的天氣預報圖案。



注意：

- 天氣預報是根據氣壓的趨勢而得出結果，準確性約為 70-75%，因此，我們不會因不準確的天氣預報而帶來的不便之處而承擔任何責任。
- 天氣預報不能反映現時天氣情況，天氣預報圖案是用作反映未來天氣狀況。
- 在晚間時，出現'Sunny'圖案是指未來天氣晴朗。
- 霧不能被預報出來的，因霧本身沒有氣壓。

產品功能：

長 x 高 x 深	: 205 x 65 x 23 毫米
重量	: 183 克(不連電池)
氣壓範圍	: 700 - 1050 毫巴 / 百帕斯卡
分辨率	: 1 毫巴 / 百帕斯卡
氣壓探測範圍	: -100 to 2000 米
電源	: 4 x AAA1.5V 鋰電池